

## **AIRBAG**

Jednotka 15 - přizpůsobení – funkce 10

0 – aktivován

1- deaktivován

Kanál 01 – airbag spolujezdce

## **BRZDY**

*kódování*

Jednotka 03 – kódování – funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

1J0 907 379 D	12812
1J0 907 379 E	12812
1J0 907 379 P	12502
7M0 907 379	02802
7M0 907 379 A	02802
7M3 907 379	12502
7M3 907 379 B	18952
7M3 907 379 C	18443

## **ŘÍZENÍ**

Jednotka 03 – LOGIN – funkce 11 (login code: 40168)

- měřené hodnoty – funkce 08

měřená hodnota – skupina 060 (snímač úhlu natočení volantu)

volant nalevo a napravo otočit alespoň o 15°, pak ho dát do přímé polohy, nyní nastavit

**ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.**

Nastavená nulová poloha, ověřit v bloku 4 hodnota 1. Hodnota musí být mezi -1,5° až +1,5°.

Po základním nastavení jet krátkou rovnou dráhu rychlostí 15-20km/h – nastavení snímače úhlu natočení volantu

## **ELEKTRIKA**

Kódování (08/1997-05/2000)

Jednotka 09 – kódování – funkce 07

00004 – centrální zamykání

00064 – centrální zamykání (DWA, Švýcarsko)

00256 – centrální zamykání (DWA)

01024 – centrální zamykání (DWA, FFB, Švýcarsko)

04096 – centrální zamykání (DWA, FFB)

16384 – centrální zamykání (FFB)

- +00001 – všechny dveře
- +00002 – synchronizační cykly (vždy)
- +00008 – tažné zařízení

#### Kódování (06/2000-)

Jednotka 09 – přizpůsobení – funkce 10

- kanál 10 (siréna)

nastavení houkačky podle Země (dle zákonů dané Země)

1 – zbytek světa

2 - Německo

3 – Velká Británie

- kanál 011 (test chyb vyhřívání přední okna)

0 – aktivován

1 – deaktivován

- kanál 013 ( timer – vyhřívání zadní skla)

0 – vytápění zadní okna aktivní (svorka 15)

1 – vytápění zadní okna se po 20minutách vypne

- kanál 014 (komfortní funkce – zámek kufříku)

0 – aktivován

1 – deaktivován

### **CAN GATEWAY**

Jednotka 19 (CAN – Gateway)

Programování – funkce 07

Základní kódování : 00000

+00000 žádná zvláštní výbava

+00002 ABS

+00004 Airbag

### **PARKOVACÍ ASISTENT**

Jednotka 76 (parkovací asistent)

Kódování – funkce 07

?xxxx : neznámý (vždy 0)

x?xxx : 0 = manuální převodovka, 1 = automat

xx?xx : Spínací signál ( 0 = vyp. , 1 = zap. )

xxx?x : typ vozidla ( 1 = Sharan)

xxxx? : typ karoserie ( 7 = Sharan)

Jednotka 76

Prizpůsobení – funkce 10

Kanál 01 (hlasitost vzadu)

- možno nastavit sílu od 2 do 7, možno ověřit zařazením zpátečky

Kanál 02 (frekvence bzučáku vzadu)

- frekvenci možno nastavit od 0 do 4, možno ověřit zařazením zpátečky  
( 0 = 500Hz, 1 = 666Hz, 2 = 800Hz, 3 = 1000Hz, 4 = 2000Hz)

Kanál 03 (hlasitost vzadu)

- možno nastavit sílu od 2 do 7, možno ověřit zařazením zpátečky

Kanál 04 (frekvence bzučáku vzadu)

- frekvenci možno nastavit od 0 do 4, možno ověřit zařazením zpátečky  
( 0 = 500Hz, 1 = 666Hz, 2 = 800Hz, 3 = 1000Hz, 4 = 2000Hz)

## **KLIMATIZACE / TOPENÍ**

Kódování (< 05/2000)

Jednotka 08

Kódování – funkce 07

000?x : přídavné topení / výparník

0 – bez přídavného topení popř. druhý výparník

1 – přídavné topení

2 – druhý výparník

000x? : typ motoru

1 – všechny benzínové motory (kromě VR6)

2 – VR6

3 – Diesel motory

Programování (06/2000 - )

Jednotka 08

Kódování – funkce 07

00?xx : Země

0 – zbytek světa

1 – Japonsko

00x?x : klimatizace

1 – klimatizace vpředu

2 – klimatizace vpředu a vzadu

3 – klimatizace vpředu a vzadu s tónovanými skly

00xx? : motor

- 0 – všechny varianty (mimo TDI PD 96kW)
- 1 – TDI PD (96kW)

## **PALUBNÍ DESKA**

Kódování (< 05/2000)

Jednotka 17

Kódování – funkce 07

00?xx : ABS

0 – bez ABS

1 – s ABS

00x?x : převodové ústrojí – charakteristické číslo

1 – 3440 pro automatickou převodovku

2 – 4815 pro manuální převodovku

00xx? – počet válců

1 – 4 válec

2 – 6 válec

Kódování (06/2000 - )

Jednotka 17

Kódování – funkce 07

??xxx : Extra výbava

+00 – žádná extra výbava

+01 – opotřebení brzdových destiček – údaj aktivní

+02 – bezpečnostní pás – kontrolka aktivní

+04 – ukazatel stavu hladiny ostřikovačů aktivní

+08 – multifunkční display aktivní

+16 – navigace aktivní

xx?xx : Země

1 – Evropa

2 – USA

3 – Kanada

4 – Velká Británie

5 – Japonsko

6 – Saudská Arábie

7 – Austrálie

xxx?x : motorová varianta (servisní intervaly)

0 – pevný interval údržby bez snímače hladiny oleje / teploty (QG0)

1 – flexibilní interval údržby se snímačem hladiny oleje / teploty (QG1)

2 – pevný interval údržby se snímačem hladiny oleje / teploty (QG2)

xxxx? : převodovka

1 – 3627 manuální převodovka a AG5

2 – 3454 pro AG4

## **KOMFORTNÍ SYSTÉM**

Jednotka 35

Kódování – funkce 07

00004 – centrální zamykání (bez DWA)

00016 – infračervené centrální zamykání FFB (bez DWA)

00064 – centrální zamykání (Švýcarsko s DWA)

00256 – centrální zamykání (zbytek Světa s DWA)

01024 – infračervené centrální zamykání FFB (Švýcarsko s DWA)

04096 - infračervené centrální zamykání FFB (zbytek Světa s DWA)

+00001 – všechny dveře

+00002 – synchronizační cykly (vždy)

## **ELEKTRONIKA SLOUPKU ŘÍZENÍ**

Jednotka 16

Kódování – funkce 07

00008 – Audio a tempomat

00009 – Audio, tempomat a telefon (jen 1J0907487 A)

## **ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA**

Jednotka 29 ( regulace světel – řízení vlevo )

Jednotka 29 ( regulace světel – řízení vpravo )

Kódování – funkce 07

00005 – Standart

## **ELEKTRONIKA MOTORU**

Jednotka 01

LOGIN – funkce 11

Tempomat aktivace – 11463

Tempomat deaktivace - 16167