

Jak natankovat 85 litrů místo 70litrů do nádrže

Podle manuálu se může natankovat cca 70litrů.

Po úbytku 57-60litrů (podle náklonu) začne ukazovat rezerva.

Nádrž má 15-ti litrovou vyrovnávací nádrž paralelně k plnicímu hrdlu, které se dá také využít.

Tímto postupem natankujeme 85litrů do nádrže

- natankovat nádrž až dojde k automatickému vypnutí
- tankovací pistolí zatlačíme odvětrávání v hrdlu nádrže (kovový zobáček v hrdle)
- pomalu může dolít cca 13litrů, maximálně 15litrů!!

Tímto způsobem natankujeme do nádrže cca až 85litrů.

Vzhledem k rozpínání paliva může dojít k přetečení nádrže, ale po ujetí 5-10km by mělo být toto rozpínání potlačeno.

x-man@email.cz