

Oprava podávacího čerpadla na bufík

zde kompletně rozebrané podávací čerpadlo do bufíku krom výstupního zpětného ventilu



Takto se musí rozpertlovat osazení aby jste se do stali k cívce.Po otevření tomu musíte dát pár ran do klobouku jinak ta cívka nevypadne je tam dost natěsno



A když už tu cívku dostaneme ven tak zarovnáme výstupní kontakty podle stádia koroze očistíme a naletujeme nové přívodní kabely. Pořádně zaizolujeme a složíme to celé dohromady.



Až to budeme zapertlovávat zpátky musíme si s tím pohrát, ale protože obal čerpadla má osazení není na tom co zkazit. Nakonec jsem to zalil ještě do silikonu aby k tomu nemohla voda.

