

Ochranné lišty

od roku 2004 má Sharan zvenku okolo prahů ochranné umělé lišty

Tyto lišty je možné také dodatečně dodělat

potřebné části:

1 ks 7M3 853 905 D B41 levý díl vnitřní 23,20 EUR
1 ks 7M3 853 906 D B41 pravý díl vnitřní 23,20 EUR
1 ks 7M3 853 889 D B41 levý díl vnější 26,50 EUR
1 ks 7M3 853 890 D B41 pravý díl vnější 26,50 EUR
30 ks N 907 750 01 šrouby 0,15 EUR/ks

Dohromady cca 104 EUR

nářadí:

vrták 3,5mm a Torx nástavec TX25

něco na odmaštění

zvedák

popř. ochranný nátěr na spodek vozidla

ochranné lišty (jen pravá strana)



Před



Montáž:

- vezmeme vnitřní díl a nejprve bez sundání ochranné folie přiložíme k prahu abychom viděli přibližnou pozici
 - poté důkladně odmastíme místo kam přijde lišta a nalepíme ji
 - teď musíme vnitřní díl zdola podél obrysu prahu zastrčit a pevně přimáčknout
 - dávat si pozor aby vnitřní díl vpředu u podběhů kol správně seděl
- pomocník může držet přední díl, zadní díl zatím nepřilepujeme abych s ním mohli ještě dle potřeby pohybovat
- když je vnitřní díl správně přilepen přešroubujeme ho, nejprve v podběhách a potom i ze zdola 6-ti šrouby (navrtáme si díry)

namontovaný vnitřní díl





- teď nastrčíme vnější díl
- dááme si pozor aby byli všechny sponu v příslušných výřezech nastrčeny
- jestli všechno sedí, sešroubujeme 7-mi šrouby vnitřní a vnější část
- naposled přišroubujeme šroub k zadnímu podběhu (zde musíme opět vrtat)

výsledek





zdroj:SGAF

x-man@email.cz